

1. 部材



マルチダクト本体
(9孔・6孔・4孔)



クリップ



不織布

2. 壁面への接続

壁面開口部にマルチダクトを差込み、樹脂モルタル等で隙間無く充填し、固定します。



3. 連結方法

- ①マルチダクトのオス側に不織布を1周巻き付けます。
 (注: 布織布は水膨潤性の為、水濡れを避けて下さい。)



- ②オス-メスが組合うように差込み、接続部上部にクリップ4ヶを取り付けます。
 (注: 接続する側のマルチダクトの反対側を少し持ち上げるとクリップが入りやすくなります。)



- ③クリップをマルチダクトに押し付けながら、横方向に移動させ各面の中央にクリップが来るようにします。
 (注: クリップが外れてしまった時は、クリップの片側をマルチダクトに引掛け、反対側を強く押込んで嵌めて下さい。)



- ④「①～③」を繰り返します。